# Dell™ 序列連接 SCSI 5/iR 内建 配接器與配接器 使用者指南

UCS-51 型

# Dell™ 序列連接 SCSI 5/iR 内建 配接器與配接器 使用者指南

## 註、注意事項和警示

**// 註:** 「註」表示可以協助您更有效地使用電腦的重要資訊。

★ 注意事項: 「注意事項」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失,並告訴您如何避免發生此類問題。

**⚠️ 警示: 「警示」表示有可能會導致財產損失、人身受傷甚至死亡。** 

本文中的資訊如有更改,恕不另行通知。 © 2005-2007 年 Dell Inc. 版權所有,翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可,不得以任何形式進行複製。

本文中使用的商標: Dell、DELL 徽標、Dell Precision、PowerEdge 和 OpenManage 是 Dell Inc. 的商標; Intel 是 Intel Corporation 的註冊商標; Microsoft、Windows 和 Windows Server 是註冊商標,Windows Vista 是 Microsoft Corporation 的商標; Novell NetWare 和 SUSE 是 Novell, Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標; Red Hat 和 Red Hat Enterprise Linux 是 Red Hat, Inc. 的註冊商標; LSI Logic、Fusion-MPT、Integrated Mirroring 和 Integrated Striping 是 LSI Logic Corporation 的商標或註冊商標; DR-DOS 是 DRDOS, Inc 的註冊商標。

本文件中述及的其他商標和產品名稱是指擁有相應商標和名稱的公司實體或其產品。Dell 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

UCS-51 型

2007年1月 P/N JF315 Rev. A01

# 目錄

	警示:安全指示	7
	安全保護:一般指示	7
	安全保護:拆裝系統内部元件	7
	安全保護:防止靜電損害	8
1	概觀	9
	<b>關於 RAID</b>	_
	RAID 術語	_
	Integrated Mirroring	1
2	SAS 5/iR 功能	3
3	硬體安裝1!	5
	安裝 SAS 5/iR 配接器	5
4	驅動程式安裝19	9
	建立驅動程式磁片	9
	在 Windows 作業系統安裝期間安裝驅動程式	0
	為新的 SAS 5/iR 控制器安裝 Windows 驅動程式	0
	更新現有的 Windows 驅動程式	1
	從 Dell 作業系統媒體安裝	2

<b>安裝 Red Hat Enterprise Linux 驅動程式</b> 建立驅動程式磁片 安裝驅動程式 使用更新 RPM 安裝驅動程式					22 22 23 24
安裝 SUSE Linux Enterprise Server 驅動程式	er.				24 24 25 26
5 SAS 5/iR BIOS					27
<b>POST 訊息</b>					<b>27</b> 27
<b>組態公用程式</b>					28 28 28 28
<b>内建 RAID 組態和管理螢幕</b> Select New Virtual Disk Type (選擇新虛擬磁碟類型) Create New Virtual Disk (建立新虛擬磁碟) View Virtual Disk (檢視虛擬磁碟)		 	 	 	29 29 29 30 31
和宋宝帝  執行組態任務  建立 Integrated Striping 虛擬磁碟 建立 Integrated Mirroring 虛擬磁碟 檢視虛擬磁碟内容 同步虛擬磁碟  啓動虛擬磁碟 刪除虛擬磁碟 更換與重建受影響的虛擬磁碟			 	 	32 32 32 33 33 34 34 34
6 故障排除					35
BIOS 啓動順序					35

	與實體磁碟有關的問題	36
	組態公用程式錯誤訊息	37
	BIOS 錯誤訊息	38
Α	更新韌體	41
	韌體更新公用程式	41
В	獲得幫助	43
	<b>獲得技術援助</b>	43
	技術支援和客戶服務	43 43
	自動化訂購狀態查詢服務	44
	Dell 企業訓練	44
	訂單問題	45
	產品資訊	45
	退回部件以便進行保固維修或退款	45
	在您致電之前	46
С	管制通告	47
	CE 通告(歐盟)	47
	歐盟,B 級	47
	公司聯絡詳細資料(僅限於台灣地區)	52
詞	彙表	53
- 表	⊒1	57

## 🕰 警示:安全指示

以下安全規範有助於您確保自己的人身安全,並保護系統和作業環境免受潛在的損壞。

🚄 註:請參閱您的 Dell™ PowerEdge™ 系統或 Dell Precision™ 工作站隨附的 《產品資訊指南》中的安全和 警示聲明。

## 安全保護:一般指示

- 仔細查看並遵守維修標誌。請勿維修任何產品,除非使用者說明文件另有說明。打開或卸下有閃電標誌的三角符號的 護蓋可能會使您遭受電擊。只有經過訓練的技術人員才能對護蓋內的元件進行維修。
- 如果出現以下情況,請從電源插座上拔下產品插頭並更換零件,或與經過訓練的服務供應商聯絡:
  - 電源線、延長線或插頭損壞。
  - 物件掉落到產品中。
  - 產品暴露於水中。
  - 產品跌落或已損壞。
  - 當遵循作業指示操作時,產品無法正常作業。
- 請僅將此產品與經驗證的設備配合使用。
- 請僅使用電氣額定功率標籤上所指示的外接式電源對此產品進行操作。如果您不確定所需的電源類型,請諮詢您的服 務供應商或當地電力公司。
- 處理電池時,請務必小心。請勿拆開、壓碎、鑿穿電池,使電池外部觸點短路,或將其投入火中或水中,也不得將其 暴露於溫度高於 60 攝氏度 (140 華氏度) 的環境中。請勿嘗試拆開或維修電池,僅使用爲產品指定的電池更換原有的 雷池。

## 安全保護:拆裝系統内部元件

卸下機箱蓋之前,請按照指定順序執行以下步驟。

- **∕!\ 警示:除非 Dell 說明文件中另有明確說明,否則只有經過訓練的維修技術人員才有權卸下機箱蓋並拆裝系統內部任** 何元件。
- ★ 注意事項: 為避免損壞主機板,請在關閉系統後等待5秒鐘,然後再從主機板上卸下元件或斷開電腦與週邊裝置的 連接。
  - 關閉系統和所有裝置。
- 2 在接觸系統內部任何元件之前,請觸摸底架未上漆的金屬表面,以導去身上的靜電。
- 3 作業過程中,應經常觸摸底架未上漆的金屬表面,以導去可能損壞內部元件的靜電。
- 4 將系統和裝置的電源線從它們的電源插座上拔下。爲了降低人身受傷或觸電的可能性,請斷開電傳通訊連線與系統的連 接。

#### 另外,請適時注意以下安全規範:

- 拔下纜線時,請拔出其連接器或放鬆拉環,而不要拉扯纜線。某些纜線的連接器帶有鎖護彈片,若要拔下此類纜線, 請向內按壓鎖護彈片,然後再拔下纜線。在拔出連接器時,連接器的兩側應同時退出,以避免弄彎連接器插腳。此 外,連接纜線之前,請確定兩個連接器的朝向正確並目對齊。
- 處理元件和插卡時要特別小心。請勿觸摸插卡上的元件或觸點。持卡時,請握住卡的邊緣或其金屬固定托架。手持微 處理器晶片之類的元件時,請握住其邊緣而不是插腳。

## 安全保護:防止靜電損害

靜電釋放 (ESD) 會損害電腦內部的電子元件。在某些情況下,ESD 可以在身體或物件 ( 如週邊裝置 ) 上聚積,然後釋放到 其他物件(如電腦)上。若要避免 ESD 的損害,您應該先導去身上的靜電,才能對電腦的內部電子元件(如記憶體模組)執 行作業。您可以先透過觸摸接地的金屬物件 (如電腦 I/O 面板未上漆的金屬表面 ),再對電子元件執行作業,以此避免 ESD 的損害。將週邊裝置(包括掌上數位助理)連接至電腦時,您應該先導去您身上以及週邊裝置上的靜電才能連接週邊裝置。 另外,在拆裝電腦內部元件時,應經常觸摸 I/O 連接器,以導去您身體上可能已聚積的靜電。


您還可以採取以下步驟來防止靜電釋放造成的損害:

- 打開靜電敏感元件的運送紙箱時,請不要將元件從防靜電的包裝材料中取出,除非您已準備要安裝它。在打開防靜電 的包裝之前,請務必導去您身上的靜電。
- 運送敏感元件時,首先應將它放入防靜電的容器或包裝內。
- 請在無靜電損害的地方處理所有靜電敏感元件。如有可能,請使用防靜電地板墊和工作台墊。

## 槪觀

Dell™ 序列連接 SCSI (SAS) 5/iR 控制器是具有內建獨立磁碟冗餘陣列 (RAID) 功能的新一代 Dell 控制器。SAS 技術無法向後相容,即無法與上一代 SCSI 裝置相容。SAS 5/iR 配接器是半長、標準高度的 PCI-E 卡,而 SAS 5/iR 內建配接器內嵌在平台硬體中。SAS 5/iR 配接器在具有 PCI-E x8 或 x16 連接器的平台上受支援。

#### 圖 1-1. SAS 5/iR 配接器硬體結構



1 SAS x4 內建連接器

2 PCI-E 連接器

## 關於 RAID

RAID 是包含多個獨立實體磁碟的群組,透過增加儲存和存取資料的磁碟機數目來實現高效能。 RAID 磁碟子系統可提高 I/O 效能與資料可用性。該實體磁碟群組以單一儲存單元或多個邏輯單元 的形式存在於主機系統中。由於可以同時存取多個磁碟,因此提高了資料流量。RAID 系統也可提 高資料儲存可用性和容錯能力。

#### RAID 級別

Integrated Striping 或 RAID 0 使用磁碟串列來提供高資料流量,特別適用於處在不需要資料冗餘環境中的大型檔案。

Integrated Mirroring 或 RAID 1 使用磁碟鏡像技術,這樣可將寫入實體磁碟的資料同時寫入其他實體磁碟。這非常適用於需要小容量、但需要完整資料冗餘的小型資料庫或其他應用程式。

**♪ 注意事項**:如果實體磁碟出現故障,Integrated Striping 虛擬磁碟上的資料遺失後將無法恢復。


## RAID 術語

#### **Integrated Striping**

Integrated Striping (RAID 0) 可讓您向多個實體磁碟 (而非僅一個實體磁碟) 寫入資料。Integrated Striping 需要將每個實體磁碟儲存空間分割為 64 KB 的串列。這些串列以重複的循序方式交叉。單一實體磁碟上的串列部份稱爲串列元素。

例如,在僅使用 Integrated Striping 的四磁碟系統中,區段 1 將被寫入磁碟 1 ,區段 2 將被寫入磁碟 2 ,以此類推。由於可同時存取多個實體磁碟,Integrated Striping 可增強效能,但是 Integrated Striping 不提供資料冗餘。圖 1-2 顯示一個積體串列範例。

#### 圖 1-2. Integrated Striping (RAID 0) 範例




#### **Integrated Mirroring**

透過 Integrated Mirroring (RAID 1),可將寫入某個磁碟的資料同時寫入其他磁碟。如果一個磁碟發 生故障,另一個磁碟的內容可用來執行系統並重建發生故障的實體磁碟。Integrated Mirroring 的主 要優勢在於它可以提供完整的資料冗餘。由於將磁碟的內容完整寫入另一個磁碟中,因此如果其中 一個磁碟發生故障,則不會受到任何影響。任何時候,均會有兩個磁碟包含相同的資料。任一實體 磁碟均可作爲作業實體磁碟。


**註**: 鏡像的實體磁碟透過讀取負載平衡來提昇讀取效能。

#### 圖 1-3. Integrated Mirroring (RAID 1) 範例



串列元素 1 串列元素 2

串列元素3 串列元素 4



串列元素 1 副本 串列元素 2 副本 串列元素 3 副本 串列元素 4 副本

## SAS 5/iR 功能

本節提供 Dell™ 序列連接 SCSI (SAS) 5/iR 控制器的規格。下表比較了 SAS 5/iR 配接器與 SAS 5/iR 內建配接器的規格。

表 2-1. SAS 5/iR 配接器的規格

規格	SAS 5/iR 配接器	SAS 5/iR 内建配接器
是否採用 SAS 技術	是	是
是否支援 x4、x8 或 x16 PCI Express 主機介面	是	是
尺寸外型	標準高度、半長的 PCI 配接器	N/A
1/○ 捻生世界 /1○○)	LSI SAS 1068	LSI SAS 1068
I/O 控制器 (IOC)	核心速度:255 MHz	核心速度:255 MHz
工作電壓需求	+12V \ +3.3V \ +3.3Vaux	+12V \ +3.3V \ +3.3Vaux
與系統之間的通訊方式	PCI-E 通道	系統附屬
與終端裝置之間的通訊方式	SAS 連結	SAS 連結
SAS 連接器	一個 x4 內建連接器	一個 x4 內建連接器
是否無導線	是	是
支援的作業系統	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 Server 和 Windows Server <sup>®</sup> 2003 系列、 Windows XP、 Windows Vista™、 Red Hat <sup>®</sup> Enterprise Linux 版本 3、 4和5、SUSE <sup>®</sup> Linux Enterprise Server 版本9和10。	Microsoft Windows 2000 Server 和 Windows Server <sup>®</sup> 2003 系列、 Windows XP、Windows Vista、 Red Hat Enterprise Linux 版本 3、4和5、SUSE Linux Enterprise Server 版本9和10。
Windows 迷你連接埠介面	Storport、SCSIport (僅適用於 Windows 2000 和 Windows XP 32 位元)	Storport、SCSIport (僅適用於 Windows 2000 和 Windows XP 32 位元 )
支援的適用於 Linux 的驅動程式	是	是
是否符合 Dell 相容 SAS 和 SATA 相容性要求	是	是
Dell 支援的直接連接式終端裝置	Dell 相容實體磁碟	Dell 相容實體磁碟
是否爲熱新增/熱移除終端裝置	是	是

表 2-1. SAS 5/iR 配接器的規格(續)

規格	SAS 5/iR 配接器	SAS 5/iR 内建配接器
是否可以透過管理應用程式提供 SMART 錯誤支援	是	是
基於硬體的 RAID	RAID 0 \ RAID 1	RAID 0 \ RAID 1
儲存管理軟體	OpenManage 儲存服務、SAS RAID 儲存管理員	OpenManage 儲存服務、SAS RAID 儲存管理員
是否支援內部磁帶機	是	否

## 硬體安裝


本章說明如何安裝 Dell™ 序列連接 SCSI (SAS) 5/iR 配接器。

✓ 註:SAS 5/iR 内建配接器内嵌在系統主機板上,無需安裝。請參閱系統的 《硬體擁有者手冊》或 《使用者指南》,以獲得相關說明。

## 安裝 SAS 5/iR 配接器


- ♠ 警示:對於某些系統,只有經過訓練的維修技術人員才有權卸下機箱蓋並拆裝系統內部元件。執行 任何程序前,請參閱《產品資訊指南》,以獲得有關安全預防措施、拆裝電腦内部元件和防止靜電 釋放損害的完整資訊。
  - 1 打開 SAS 5/iR 配接器的包裝,檢查是否有損壞。
    - **註**:如果控制器已損壞,請與 Dell 公司聯絡。
  - 2 關閉系統和連接的週邊裝置,然後從電源插座上拔下電源線。請參閱系統的《硬體擁有者手 **冊》**或 《使用者指南》,以獲得電源供應器的更多資訊。
  - **3** 斷開系統與網路的連接,並卸下機箱蓋。請參閱系統的**《硬體擁有者手冊》**或**《使用者指** 南》,以獲得開啟系統的更多資訊。
  - 4 選擇相應的 PCI-E 插槽。將系統背面與您所選的 PCI-E 插槽齊平的空填塞托架卸下。
  - **5** 將 SAS 5/iR 配接器與您所選的 PCI-E 插槽對齊。
  - 6 請輕輕將控制器平穩插入,直至控制器穩固地插入 PCI-E 插槽。請參閱圖 3-1。

#### 圖 3-1. 安裝 SAS 5/iR 配接器



- 7 旋緊托架螺絲(如果有),或者使用系統固定夾將控制器固定在系統底架上。
- 8 將系統終端裝置或背板上的纜線連接至控制器。請參閱圖 3-2。

#### 圖 3-2. 連接纜線



- 1 SAS 5/iR 配接器 **2** SAS x4 內建連接器
- 纜線
- 9 裝回機箱蓋。請參閱系統的《硬體擁有者手冊》或《使用者指南》,以獲得關閉系統的更多資 訊。
- 10 重新連接電源線和網路纜線,然後開啓系統。
- ☑ 註:若要獲得有關將 SAS 5i/R 控制器連接至磁帶機的資訊,請參閱您系統的《硬體擁有者手冊》。

## 驅動程式安裝

Dell™ 序列連接 SCSI (SAS) 5/iR 控制器需要軟體驅動程式,以與 Microsoft® Windows®、 Red Hat® Enterprise Linux 以及 SUSE® Linux 作業系統配合作業。

本章包含爲以下作業系統安裝驅動程式的程序。

- Microsoft Windows 2000 Server 系列
- Microsoft Windows Server<sup>®</sup> 2003 Server 系列
- Microsoft Windows XP
- Red Hat Enterprise Linux 版本 3、4 和 5
- SUSE Linux Enterprise Server 版本 9 和 10
- Windows Vista™

本章所述的安裝驅動程式的四種方法為:

- 在作業系統安裝期間
- 在現有的作業系統中新增新的 SAS 5/iR 控制器之後
- 更新現有的驅動程式
- 從 Dell Precision™ 工作站作業系統 CD 或 DVD 安裝。本媒體包含驅動程式
- 💋 註:僅當虛擬磁碟處於最佳狀態時,才會支援 Integrated Mirroring 或 Integrated Striping 虛擬磁碟上 的作業系統安裝。
- **注**:裝置驅動程式會經常更新。為確保您使用的是本節中所提到的任一驅動程式的最新版本,請查 閱 Dell 支援 Web 站台 (support.dell.com)。如果有更新的版本,您可以將該驅動程式下載至您的系統。

## 建立驅動程式磁片

- **註**:如果從 Dell Precision 工作站**作業系統** CD 或 DVD 中安裝,則不需要驅動程式磁片。
- 1 在 Dell 支援 Web 站台 (support.dell.com) 上瀏覽與系統對應的下載部分。
- 2 找到並下載最新的與系統對應的 SAS 5/iR 驅動程式。這些驅動程式已在 Dell 支援 Web 站台 打包,以便寫入磁片。
- 3 遵循支援站台上的說明,將驅動程式擷取至磁片中。

## 在 Windows 作業系統安裝期間安裝驅動程式

**İ**:您無需在 Windows Vista™ 作業系統上安裝驅動程式,因為該驅動程式對此作業系統是原生的。在 Windows 作業系統安裝期間,執行以下步驟來安裝驅動程式。

- 1 使用 Microsoft<sup>®</sup> Windows Installation CD 啓動系統。
- 2 當顯示 Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver (如果需要安裝第三方 SCSI 或 RAID 驅動程式,請按 F6 鍵 ) 訊息時,請立即按 <F6> 鍵。

幾分鐘後,將顯示一個螢幕,要求在系統中安裝其他控制器。

**3** 按 <S> 鍵。

系統提示插入驅動程式磁片。

- 4 將驅動程式磁片插入軟式磁碟機,然後按 <Enter> 鍵。 螢幕將顯示 SAS 5/iR 驅動程式清單。
- 5 選擇相應的驅動程式並按 < Enter > 鍵以載入該驅動程式。
  - **註**:對於某些 Windows 作業系統,可能會出現訊息表明您提供的驅動程式與 Windows 驅動程式相比較舊/較新。按 <S> 鍵,以使用軟式磁片上的驅動程式。
- **6** 再按一次 < Enter > 鍵繼續安裝。

## 為新的 SAS 5/iR 控制器安裝 Windows 驅動程式

**註**:您無需在 Windows Vista 作業系統上安裝驅動程式,因為該驅動程式對此作業系統是原生的。將 SAS 5/iR 控制器新增至已安裝 Windows 的系統時,請執行以下步驟來組態驅動程式。

- 1 關閉系統。
- 2 在系統中安裝新的 SAS 5/iR 控制器。 請參閱第 15 頁的 「硬體安裝」,以獲得有關安裝 SAS 5/iR 控制器並爲其佈線的詳細說明。
- 3 開啓系統。

Windows 作業系統會偵測到新的控制器,並顯示訊息以通知使用者。

- 4 螢幕將顯示 Found New Hardware (找到新硬體)精靈,並顯示偵測到的硬體裝置。
  - 註:在某些 Windows 作業系統中,首次顯示的 Found New Hardware (找到新硬體) 螢幕可能需要連接至網際網路,以為找到的裝置尋找相應的驅動程式。選擇 No, not at this time (否,此次不連接)。
- **5** 單按 Next (下一步)。
- 6 在 Locate device driver (找到裝置驅動程式) 螢幕上,選擇 Search for a suitable driver for my device (搜尋適當的裝置驅動程式),然後單按 Next (下一步)。
- **7** Locate Driver Files (**找到驅動程式檔案**) 螢幕上將顯示相應的驅動程式套裝軟體 (從您的驅動程式 磁片)。
- 8 單按 Next (下一步)。

- 9 精靈將會偵測並安裝新 SAS 5/iR 控制器相應的裝置驅動程式。
- **10** 單按 Finish ( **完成** ) 完成安裝。
- 11 重新啟動系統。

## 更新現有的 Windows 驅動程式

執行以下步驟,以更新您系統上已安裝的 SAS 5/iR 控制器之 Windows 驅動程式。

**註**:更新驅動程式之前,請務必先關閉系統的所有應用程式。

1 單按開始 → 控制台 → 系統。

將顯示系統內容螢幕。

**註**:在某些 Windows 作業系統中,單按**開始** → 設定 → 控制台 → 系統。

- 2 單按硬體標籤。
- 3 單按裝置管理員。 將顯示裝置管理員螢幕。
- 4 連按兩下 SCSI and RAID Controllers (SCSI 和 RAID 控制器)。
- 5 連按兩下您要更新驅動程式的 SAS 5/iR 控制器。
- 6 單按 Driver (驅動程式)標籤,然後單按 Update Driver (更新驅動程式)。 螢幕將顯示 Update Device Driver (更新裝置驅動程式)精靈。
- 7 插入相應的驅動程式磁片。
- 8 選擇 Install from a list or specific location (從清單或特定位置安裝)。
- **9** 單按 Next (下一步)。
- 10 遵循精靈中的步驟,從磁片中搜尋驅動程式。
- 11 從磁片中選擇驅動程式檔案的名稱。
  - **註**:對於執行 Windows 2000 作業系統的系統,選擇相應的 .INF 檔案。
- 12 單按 Next (下一步), 然後繼續精靈中的安裝步驟。
- 13 單按 Finish (完成)結束精靈,並重新啓動系統以使變更生效。
  - **註**:對於安裝 Windows Server 2003 x64 的系統,無需重新啓動。

## 從 Dell 作業系統媒體安裝

在作業系統安裝期間,使用 Dell Precision 工作站隨附的作業系統媒體 CD 或 DVD 安裝驅動程式。

- 1 啓動至 Dell Precision 工作站作業系統 CD 或 DVD。
- 2 使用 CD 或 DVD 中的說明繼續進行作業系統安裝。驅動程式將自動載入。

## 安裝 Red Hat Enterprise Linux 驅動程式

使用本節中的步驟安裝 Red Hat Enterprise Linux AS (版本 3、4 和 5)與 ES (版本 3、4 和 5)的驅動 程式。



 $m{m{U}}$  註:Red Hat Enterprise Linux AS 版本 5 的裝置驅動程式是原生的。為確保您使用的是此驅動程式的最新版 本,請查閱 Dell 支援 Web 站台 (support.dell.com)。如果有更新的版本,您可以將該驅動程式下載至您的 系統。

#### 建立驅動程式磁片

開始安裝前,請將驅動程式從 Dell™ PowerEdge™ Service and Diagnostic Utilities CD 複製到您的 暫存目錄,或者從 Dell 支援 Web 站台 (support.dell.com) 下載 Red Hat Enterprise Linux (版本 3、4 和 5) 相應的驅動程式至暫存目錄。此檔案包含兩個 Red Hat 套裝軟體管理程式 (RPM) 和若干驅動 程式更新磁碟檔案。該套裝軟體還包含動態核心模組支援 (DKMS) Red Hat 套裝軟體管理程式檔 案。

此套裝軟體爲以 gzip 壓縮的 tar 檔案。將套裝軟體下載至 Linux 系統後,請執行以下步驟。

- 1 對套裝軟體執行 gunzip。
- 2 對套裝軟體執行 tar -xvf。
  - ☑ 註:套裝軟體包含 DKMS RPM、驅動程式 RPM ( 啓用了 DKMS) 和驅動程式更新磁片 (DUD 影像 )。
- **3** 使用 dd 指令建立驅動程式更新磁碟。使用相應的 DUD 影像執行此作業。 "dd if=<name of the dd image file> of=/dev/fd0"
- 4 按照本節後面的說明,使用磁片進行作業系統安裝。

#### 建立驅動程式更新磁片

建立 DUD 需要以下檔案。

- **註:SAS 5/iR 驅動程式套裝軟體會安裝這些檔案。您此時無需進行任何操作。**
- 目錄 /usr/src/mptlinux-<driver version> 包含驅動程式源代碼、dkms.conf 和驅動程式的規格檔
- 子目錄 redhat driver disk 包含建立 DUD 所需的檔案。所需的檔案為 disk info、modinfo、 modules.dep 和 pcitable °
- 若要爲 Red Hat Enterprise Linux (版本 4) 之前的版本建立 DUD 影像,必須安裝核心來源套裝軟 體,以編譯驅動程式。對於 Red Hat Enterprise Linux 4 發行版本,無需核心來源。

#### 執行以下步驟,使用 DKMS 工具建立 DUD:

- 1 在執行 Red Hat Enterprise Linux 作業系統的系統上,安裝啓用了 DKMS 的 SAS 5/iR 驅動程式 rpm 套裝軟體。
- 2 在任意目錄中鍵入以下指令:
  - dkms mkdriverdisk -d redhat -m mptlinux -v <driver version> -k <kernel version>
- **3** 如果要爲多個核心版本建立 DUD 影像,請使用以下指令:
  - dkms mkdriverdisk -d redhat -m mptlinux -v <driver version> -k <kernel version 1> -k <kernel version 2> ...
- 4 建立了 DUD 影像後,您可以在 SAS 5/iR 驅動程式的 DKMS 樹中找到該影像。
- **註:DKMS 套裝軟體既支援 Red Hat Enterprise Linux,也支援 SUSE Linux。**

#### 安裝驅動程式

執行以下步驟,安裝 Red Hat Enterprise Linux (版本 3、4 和 5)和相應的驅動程式。

- **1** 從 Red Hat Enterprise Linux 安裝 CD 正常啓動。
- 2 當顯示指令提示時,請鍵入:Linux expert dd
- 3 當安裝提示插入驅動程式磁片時,請插入驅動程式磁片,並按 < Enter > 鍵。 請參閱第 19 頁的 「建立驅動程式磁片」以獲得有關建立驅動程式磁片的資訊。
- 4 依程式指示完成驅動程式安裝。

#### 使用更新 RPM 安裝驅動程式

以下步驟說明使用更新 RPM 安裝 Red Hat Enterprise Linux、AS (版本 3、4 和 5)作業系統以及相應 RAID 驅動程式的步驟。

#### 安裝支援 DKMS 的 RPM 套裝軟體

- 1 解壓縮啓用了 DKMS 的驅動程式套裝軟體之壓縮檔案。
- 2 使用以下指令安裝 DKMS 套裝軟體: rpm -Uvh <DKMS package name>。
- 3 使用以下指令安裝驅動程式套裝軟體:rpm -Uvh <Driver package name>。
- 4 重新啟動系統,以載入新的驅動程式。

## 安裝 SUSE Linux Enterprise Server 驅動程式

使用本節中的步驟安裝 SUSE Linux Enterprise Server ( 版本 9 和 10) 的驅動程式。



💋 註:SUSE Linux Enterprise Server 版本 10 的装置驅動程式是原生的。為確保您使用的是此驅動程式的最新 版本,請查閱 Dell 支援 Web 站台 (support.dell.com)。如果有更新的版本,您可以將該驅動程式下載至您 的系統。

#### 使用更新 RPM 安裝驅動程式

以下程序說明使用更新 RPM 安裝 SUSE Linux Enterprise Server (版本 9 和 10) 作業系統以及相應 RAID 驅動程式的步驟。

#### 安裝支援 DKMS 的 RPM 套裝軟體

- 1 解壓縮啓用了 DKMS 的驅動程式套裝軟體之壓縮檔案。
- 2 使用以下指令安裝 DKMS 套裝軟體:rpm -Uvh <DKMS package name>。
- 3 使用以下指令安裝驅動程式套裝軟體:rpm -Uvh <Driver package name>。
- 4 重新啟動系統,以載入新的驅動程式。

#### 建立驅動程式更新磁片

建立 DUD 需要以下檔案。

**註:SAS 5/iR 驅動程式套裝軟體會安裝這些檔案。您此時無需進行任何操作。** 

- 目錄 /usr/src/mptlinux-<driver version> 包含驅動程式源代碼、dkms.conf 和驅動程式的規格檔 案。
- 子目錄 redhat driver disk 包含建立 DUD 所需的檔案。所需的檔案爲 disk info、modinfo、 modules.dep 和 pcitable。

執行以下步驟,使用 DKMS 工具建立 DUD。

- 1 在執行 SUSE Linux 作業系統的系統上安裝啓用了 DKMS 的 SAS 5/iR 驅動程式 rpm 套裝軟體。
- 2 在任意目錄中鍵入以下指令:

dkms mkdriverdisk -d redhat -m mptlinux -v <driver version> -k <kernel version>

這將會啟動建立 SAS 5/iR DUD 影像的程序。

3 如果要爲多個核心版本建立 DUD 影像,請使用以下指令:

dkms mkdriverdisk -d redhat -m mptlinux -v <driver version> -k <kernel version 1> -k <kernel version 2> ...

4 建立了 DUD 影像後,您可以在 SAS 5/iR 驅動程式的 DKMS 樹中找到該影像。

#### 使用驅動程式更新磁片安裝 SUSE Linux Enterprise Server

**並:請參閱第 19** 頁的 「建立驅動程式磁片」以獲得有關建立驅動程式磁片的資訊。

- 1 將相應的 SUSE Linux Enterprise Server (版本 9 和 10) Service Pack (SP) CD 插入系統。
- 2 從選單選項中選擇 INSTALLATION (安裝)。
- 3 按 <F6> 鍵選擇驅動程式更新磁碟。
- 4 按 <Enter> 鍵載入 Linux 核心驅動程式。
- 5 當顯示 Please insert the driver update floppy/CDROM (請插入驅動程式更新磁片/CDROM 提示 時,請單按 OK (確定)。

系統從磁片中選擇驅動程式並進行安裝。然後系統將顯示 DRIVER UPDATE ADDED ( 已新增 **驅動程式更新**),並將顯示驅動程式模組的說明。

6 單按 OK (確定)。

如果您要從其他驅動程式更新媒體進行安裝,請繼續以下步驟。

- 7 系統將會顯示訊息 PLEASE CHOOSE DRIVER UPDATE MEDIUM (請選擇驅動程式更新媒 體)。
- 8 如果要載入其他驅動程式,請選擇相應的驅動程式更新媒體。 系統從磁片中選擇驅動程式並進行安裝。

## 升級核心

如果您執行 up2date 公用程式升級核心,則必須重新安裝啓用了 DKMS 的驅動程式套裝軟體。若 要執行此步驟,請按相同的順序在終端機視窗中鍵入以下內容:

dkms build -m <module name> -v <module version> -k <kernel version> dkms install -m <module name> -v <module version> -k <kernel version>

請透過鍵入以下內容來檢查是否已成功安裝驅動程式:

dkms status

您將在螢幕上看到一則類似以下內容的訊息:

<driver name>, <driver version>, <new kernel version>:(<驅動程式名稱 > \ = 驅 動程式版本 > 、 < 新核心版本 > : ) installed (已安裝)

## SAS 5/iR BIOS

Dell™ 序列連接 SCSI (SAS) 5/iR 控制器 (亦稱爲 CTRL-C) 的 BIOS 可提供以下功能:

- 支援多個 SAS 5 配接器
- POST 記憶體管理 (PMM) 支援
- RAID 組態工具
- 唯讀記憶體 (ROM) BIOS 恢復影像
- POST 狀態錯誤訊息提示
- 與控制台重新導向的相容性
- 可存取 POST 且基於文字的組態公用程式 (CTRL-C)

### POST 訊息

在 POST 期間, BIOS 將顯示 SAS 5/iR 控制器狀態和識別資訊的訊息,還將顯示在 POST 過程 中偵測到的錯誤。

POST 訊息顯示一系列的資訊。BIOS POST 識別大標題印有 BIOS 識別、版權資訊以及控制器 版本。它以階層式順序顯示初始化時偵測到的控制器和裝置清單。BIOS 還提示您在 POST 處 理過程中啟動組態公用程式。

#### BIOS 故障代碼訊息

當 BIOS 在初始化時遇到錯誤,它將停止並顯示錯誤警告。依預設,顯示訊息後會暫停,使用 者應按任意鍵進行確認。使用組態公用程式來結束暫停。

BIOS 提供了兩個選項:

- 如果遇到錯誤,將停止啟動程序。
- 即使遇到錯誤, 啓動程序仍可繼續。

## 組態公用程式

#### 啓動組態公用程式

- 1 啓動系統。
- 2 在 POST 期間系統出現提示時,請按 <Ctrl+C> 組合鍵。 如果您等待已久,但螢幕上已出現作業系統徽標,則請繼續等待,直至作業系統啓動完成。然 後,重新啓動系統並再試一次。

將會顯示組態公用程式選單螢幕。

#### 執行的功能

**註**:各螢幕是按階層式方式排列的,導航提示會顯示在每個螢幕的底部。請參閱線上說明,以獲得有關 公用程式的其他資訊。

#### 表 5-1. 組態公用程式執行的功能

功能	描述
配接器清單	列出系統中的所有 SAS 5/iR 控制器。
通用內容	列出組態公用程式的所有可組態通用內容,並允許設定它們的値。
配接器內容	列出所選 SAS 5/iR 控制器的內容。
SAS 拓樸	列出系統中的所有 SAS 5/iR 控制器,及其所支援的實體介面 (PHY)。
進階配接器內容	列出所選 SAS 5/iR 控制器的進階內容,並允許對其進行修改。
裝置內容	列出所選裝置的內容。
PHY 內容	列出所選 PHY 的內容
結束/變更確認	顯示一條訊息,說明所作變更或正在結束的螢幕以及可用的結束/確認動 作清單。
Select New Virtual Disk Type (選擇新虛擬磁碟類型)	可讓您選擇要建立的虛擬磁碟的類型。
Create New Virtual Disk (建立新虛擬磁碟)	可讓您爲新虛擬磁碟選擇磁碟。
View Virtual Disk (檢視虛擬磁碟)	可讓您檢視目前的虛擬磁碟組態。
Manage Virtual Disk (管理虛擬磁碟)	可讓您管理目前的虛擬磁碟。

#### 瀏覽組態公用程式

導航提示會顯示在每個螢幕的底部。公用程式亦提供了線上說明。螢幕是按階層式方式排列的。

## 内建 RAID 組態和管理螢幕

內建 RAID (IR) 組態和管理涉及許多螢幕,這些螢幕均可透過選擇 Adapter Properties ( **配接器內容** ) 螢幕上的 RAID Properties (RAID 內容) 進行存取。

- 如果目前未組態任何 RAID 虛擬磁碟,系統將提示您建立 RAID 虛擬磁碟。
- 如果目前至少已組態一個 RAID 虛擬磁碟,請選擇 View Existing Array (檢視現有陣列) 來管理虛 擬磁碟,或選擇相應的建立選項來組態新的虛擬磁碟。

RAID 組態和管理內容區域中的螢幕包括:

- Select New Virtual Disk Type (選擇新虛擬磁碟類型)
- Create New Virtual Disk (建立新虛擬磁碟)
- View Virtual Disk ( 檢視虛擬磁碟 )
- Manage Virtual Disk (管理虛擬磁碟)

#### Select New Virtual Disk Type (選擇新虛擬磁碟類型)

建立新虛擬磁碟的兩個選項爲 Create IM Volume ( 建立 IM 磁卷 ) 與 Create IS Volume ( 建立 IS 磁 卷)。螢幕將顯示關於磁碟類型選項的其他資訊。

#### Create New Virtual Disk (建立新虛擬磁碟)

Create New Virtual Disk (建立新虛擬磁碟) 螢幕可讓您爲新虛擬磁碟選擇磁碟。

- 1 在組態虛擬磁碟之後,請按 <C> 鍵建立該虛擬磁碟。
- 2 當系統出現提示時,請儲存變更。
- **3** 按 <F3> 鍵確認變更。

建立虛擬磁碟之後,應用程式將返回 Adapter Properties (配接器內容)螢幕。請參閱以下表格,以 獲得虛擬磁碟內容的說明。

**註**: Dell 建議您在新增或更新組態之前備份資料。

#### 表 5-2. 虛擬磁碟欄位說明

欄位	說明
Virtual Disk Type (虛擬磁碟類型)	正在建立的虛擬磁碟的類型:IM 或 IS
Virtual Disk Size (虛擬磁碟大小)	虚擬磁碟的大小 (以 MB 爲單位 )
Slot Num (插槽編號)	裝置所在的插槽編號
Device Identifier (装置識別碼)	裝置識別碼

表 5-2. 虛擬磁碟欄位說明(續)

欄位	說明
RAID Disk (RAID 磁碟)	指定磁碟是否為 RAID 虛擬磁碟的一部份 (是或否)。該欄位在以下情況灰顯:
Pred Fail (預報故障)	表示是否裝置 SMART 正在預報裝置故障
Drive Status ( 磁碟機 狀態 )	實體磁碟機狀態  Ok(正常):磁碟處於線上狀態並可正常工作  Missing(遺失):未偵測到磁碟  Failed(故障):無法存取磁碟或磁碟報告發生故障  Initing(正在初始化):磁碟正在進行初始化  Offline(離線):由於其他原因磁碟處於離線狀態  Inactive(非作用中):磁碟已設定爲非作用中狀態  Not Syncd(不同步):磁碟上的資料與虛擬磁碟上的其餘部份不同步  Primary(主):磁碟爲2磁碟鏡像的主磁碟並且狀態正常  Secondary(次):磁碟爲2磁碟鏡像的次磁碟並並且狀態正常  Wrg Type(錯誤類型):裝置無法相容,不能作爲RAID虛擬磁碟的一部份使用  Too Small(過小):磁碟過小,不足以鏡像現有資料  Max Dsks(最多磁碟):該虛擬磁碟類型允許達到的最大數目  Wrg Intfc(錯誤介面):裝置介面(SAS/SATA)不同於現有的IR 磁碟
Size (MB) (大小 [ 以 MB 爲單位 ])	實體磁碟的強迫轉型大小(以 MB 為單位)( $1$ MB = $1024 \times 1024 = 1,048,576$ 位元組)。 註:磁碟強迫轉型用於確保磁碟大小相同。如果虛擬磁碟包含大小不等的實體磁碟, 則較大實體磁碟上的額外空間無法使用。

### View Virtual Disk (檢視虛擬磁碟)

View Virtual Disk (檢視虛擬磁碟) 螢幕可讓您檢視目前的虛擬磁碟組態。

按 <Alt+N> 組合鍵可檢視下一個虛擬磁碟。請參閱上面的表格,以檢視每個虛擬磁碟內容的說 明。

#### Manage Virtual Disk (管理虛擬磁碟)

Manage Virtual Disk (管理虛擬磁碟) 螢幕用來管理目前的虛擬磁碟。如果選擇 Synchronize Mirror (同步鏡像)、Activate Mirror (啓動鏡像)或 Delete Virtual Disk (刪除虛擬磁碟),系統會提示您 確認選擇,您可以透過按Y(是)或N(否)來確認。

表 5-3. 管理虛擬磁碟欄位說明

欄位	說明
Identifier ( 識別碼 )	虛擬磁碟的識別碼
Type (類型)	虛擬磁碟的 RAID 類型
Scan Order (掃描順序)	虛擬磁碟的掃描順序
Size (MB) (大小 [ 以 MB 為 單位 ])	虚擬磁碟的大小
Status ( 狀態 )	虚擬磁碟的狀態
Synchronize Mirror ( 同步鏡像 )	該選項用來同步 IM 虛擬磁碟。
	該選項在以下情況不可用:
	• 虛擬磁碟處與非作用中狀態。
	• 虛擬磁碟不需要進行重新同步。
	• 使用 IS 虛擬磁碟。
Manage Secondary Disk (管理次	該選項用來將次磁碟機新增至因遺失成員而受影響的 IM 虛擬磁碟中。
磁碟)	該選項在以下情況不可用:
	• 虛擬磁碟處與非作用中狀態。
	• 虛擬磁碟不是因遺失成員而受影響的 IM 虛擬磁碟。
	• 使用 IS 虛擬磁碟。
Activate Mirror ( 啓動鏡像 )	該選項用於啓動非作用中 (外來)的虛擬磁碟。如果沒有非作用中的虛擬磁碟,則該選項將灰顯。
Delete Virtual Disk ( 刪除虛擬 磁碟 )	該選項用於刪除目前顯示的虛擬磁碟

#### 結束螢幕

正確結束 SAS BIOS 組態公用程式是很重要的,因為某些變更僅在您結束之後才會生效。在 Adapter List (配接器清單)中,按 <Esc> 鍵以結束。另外,當您結束大多數其他螢幕時也會顯示 類似的結束螢幕,而且它可用於儲存設定。

## 執行組態任務

#### 建立 Integrated Striping 虛擬磁碟

Integrated Striping (IS) 虛擬磁碟,也稱為 RAID 0,具有跨多個實體磁碟串列資料的功能。透過將多個磁碟結合為一個邏輯虛擬磁碟,可以提高儲存容量與效能。請按照以下步驟,在目前未組態虛擬磁碟的 SAS 5/iR 控制器上建立 IS 虛擬磁碟。

- 1 請從組態公用程式中的 Adapter List (**配接器清單**)中選擇控制器。
- 2 選擇 RAID Properties (RAID 內容) 選項。
- 3 當系統提示您建立 IS 虛擬磁碟還是 IM 虛擬磁碟時,請選擇 Create IS Volume (建立 IS 磁卷)。 下一螢幕將顯示可新增至虛擬磁碟的磁碟清單。
- 4 將游標移動至 RAID Disk (RAID 磁碟)欄。若要將磁碟新增至虛擬磁碟,請透過按 <+>、<->或空格鍵從「No(否)」變更爲「Yes(是)」。新增磁碟後, Virtual Disk Size(**虛擬磁碟大小**)欄位會變更以活 M 新虛擬磁碟的大小。
  - **注意事項**:虛擬磁碟建立後,所有資料均將遺失。

建立 IS 虛擬磁碟時,有數種限制:

- 所有磁碟必須為 Dell 相容的 SAS 或 SATA 實體磁碟。
- SAS 與 SATA 實體磁碟不能用於相同的虛擬磁碟中。
- 磁碟必須具有 512 位元組區段,且不是抽取式媒體(例如軟式磁碟機、USB 鑰匙等等)。
- 虛擬磁碟中必須至少有 2 個實體磁碟。
- 虛擬磁碟中的實體磁碟不能超過4個。
- 5 虛擬磁碟進行完全組態之後,請按 <C> 鍵並選擇 Save changes (儲存變更)。
- 6 請按 <F3> 鍵,確認虛擬磁碟建立後將遺失現有的資料。在建立虛擬磁碟期間,組態公用程式將暫停。
- ★ 注意事項:如果磁碟出現故障,IS 不會提供任何資料保護。IS 主要用於提高效能。
- 💋 註:RAID 虛擬磁碟中的磁碟編號設定後,將無法變更。
- **註**:包含可啓動作業系統的虛擬磁碟的最大大小為2兆位元組。這是由於作業系統限制。最大陣列大小 (不可啓動)為16兆位元組。

#### 建立 Integrated Mirroring 虛擬磁碟

Integrated Mirroring (IM) 虛擬磁碟,也稱為 RAID 1,具有將資料從一個實體磁碟鏡像至另一個實體磁碟的功能。透過將多個磁碟結合為一個邏輯虛擬磁碟,可以提高可靠性。請按照以下步驟,在目前未組態虛擬磁碟的 SAS 5/iR 控制器上建立 IM 虛擬磁碟。

- 1 請從組態公用程式中的 Adapter List (配接器清單)中選擇控制器。
- 2 選擇 RAID Properties (RAID 內容) 選項。
- **3** 當系統提示您建立 IS 虛擬磁碟還是 IM 虛擬磁碟時,請選擇 Create IM Volume (**建立** IM **磁卷**)。下一螢幕將顯示可新增至虛擬磁碟的磁碟清單。

- 4 將游標移動至 RAID Disk (RAID 磁碟) 欄。若要將磁碟新增至虛擬磁碟,請透過按 <+>、<-> 或空格鍵從「No(否)」變更爲「Yes(是)」。
  - ★記事項:兩個磁碟上的資料都將遺失。Dell 建議您在執行這些步驟之前先備份所有的資料。
- 5 新增磁碟後, Virtual Disk Size (虛擬磁碟大小)欄位會變更以反映新虛擬磁碟的大小。建立 IM 虛 擬磁碟時,有數種限制:
  - 所有磁碟必須爲 Dell 相容的 SAS 或 SATA 實體磁碟。
  - SAS 與 SATA 實體磁碟不能用於相同的虛擬磁碟中。
  - 磁碟必須具有 512 位元組區段, 且不是抽取式媒體。
  - IM 虛擬磁碟中必須有兩個實體磁碟。
- 6 虛擬磁碟進行完全組態之後,請按 <C> 鍵並選擇 Save changes (儲存變更)。
- 7 請按 <F3> 鍵,確認虛擬磁碟建立後將遺失現有的資料。在建立虛擬磁碟期間,組態公用程式將 暫停。
- ☑ 註:IM 將在單個實體磁碟出現故障時提供保護。磁碟出現故障時,可更換實體磁碟並將資料重新鏡像至 實體磁碟中,從而保持資料的完整性。
- ☑ 註:包含可啓動作業系統的虛擬磁碟的最大大小為2兆位元組。這是由於作業系統限制。最大陣列大小。 (不可啓動)為16兆位元組。

#### 檢視虛擬磁碟内容

請按照以下步驟檢視 IS 與 IM 虛擬磁碟的內容:

- 1 請從組態公用程式中的 Adapter List (配接器清單)中選擇控制器。
- 2 選擇 RAID Properties (RAID 內容) 選項。
  - 如果沒有現有的虛擬磁碟,系統將提示您建立 IM 或 IS 虛擬磁碟。
  - 如果有一個現有的虛擬磁碟,請選擇 View Existing Array (檢視現有陣列)。
  - 如果有兩個現有的虛擬磁碟,請按 <Alt+N> 組合鍵以檢視下一個虛擬磁碟。
- 3 選擇 Manage Virtual Disk (管理虛擬磁碟)項目後,請按 <Enter>鍵,以管理目前的虛擬磁碟。

#### 同步虛擬磁碟

同步虛擬磁碟指韌體將次磁碟上的資料與鏡像的主磁碟上的資料進行同步。請按照以下步驟為 IM 虛擬磁碟啟動同步:

- 1 選擇 Synchronize Mirror (同步鏡像)。
- 2 按 Y 開始同步或按 N 取消同步。

#### **啓動虚擬磁碟**

虛擬磁碟可變爲非作用中,例如將虛擬磁碟從 SAS 5/iR 控制器中移除並移至其他控制器中。Activate Mirror ( **啓動鏡像** ) 選項可讓您重新啟動新增至系統的非作用中磁碟。僅當選擇的虛擬磁碟目前處 於非作用狀態時,該選項才可用。

- 1 選擇 Activate Mirror ( **啓動鏡像** )。
- 2 按 Y 繼續啓動或按 N 取消啓動。 片刻之後,虛擬磁碟將變爲作用中狀態。
- **註:**僅當移植的虛擬磁碟處於最佳狀態並包含所有的實體磁碟時,才支援啓動移植的虛擬磁碟。

#### 刪除虛擬磁碟

★ 注意事項:在刪除虛擬磁碟之前,請務必備份虛擬磁碟上要保留的所有資料。

請按照以下步驟刪除所選虛擬磁碟:

- 1 選擇 Delete Virtual Disk (刪除虛擬磁碟)。
- 2 按 Y 刪除虛擬磁碟或按 N 取消刪除。
- 3 按 <F3> 鍵確認刪除該虛擬磁碟。片刻之後,韌體將刪除該虛擬磁碟。
- ➡ 注意事項:如果將虛擬磁碟中的實體磁碟移除並隨後從 SAS 5/iR 控制器中刪除該虛擬磁碟的組態,則當 將實體磁碟重新置入同一 SAS 5/iR 控制器時,實體磁碟將僅表現為與 RAID 無關聯的單一磁碟。使用 BIOS 組態公用程式將虛擬磁碟從 SAS 5/iR 控制器中移除之後 (無論是否存在實體磁碟 ),虛擬磁碟將無法恢 復。

#### 更換與重建受影響的虛擬磁碟

如果 IM 虛擬磁碟中的實體磁碟出現故障,您需要更換該磁碟並重新同步虛擬磁碟。在使用以下步 驟更換實體磁碟後,同步將自動進行。

- 1 使用相同類型與容量的空白磁碟更換出現故障的實體磁碟。
- 2 請檢查管理應用程式或 BIOS 組態公用程式 (Ctrl-C) 以確保同步已自動啓動。
- **註**: Dell SAS 5/iR 控制器僅支援一致虛擬磁碟的遷移,不支援虛擬磁碟的熱遷移。

# 故障排除

若要獲得關於 Dell™ 序列連接 SCSI (SAS) 5/iR 控制器問題的幫助說明,您可以與 Dell 公司聯 絡或存取 Dell 支援 Web 站台 (support.dell.com)。

# BIOS 啓動順序

如果要啓動至控制器,請確保在系統的 BIOS 開機次序中對該配接器進行了正確設定。請參閱 您的系統說明文件以獲得更多資訊。

# 一般問題

#### 表 6-1. 一般問題

問題	建議的解決方案
控制器顯示在 Windows® 裝置管理員中,但標註 有黃色警示符號 (驚嘆號)。	重新安裝驅動程式。請參閱第 19 頁的 「驅動程式安裝」中的驅動程式安裝步驟。
控制器未顯示於 Windows 裝置管理員中。	關閉系統並重新接插控制器。開啓系統。
使用 CD 安裝 Microsoft <sup>®</sup> Windows 2000 Server、Windows Server <sup>®</sup> 2003 或 Windows XP 期間,系統會顯示 No Physical Disks Found (未找到實體磁碟) 訊息。	顯示該訊息是由於以下原因之一: <ul><li>驅動程式不受作業系統支援。</li><li>控制器 BIOS 已停用。</li><li>實體磁碟連接或安插不正確。</li></ul> <li>針對導致該訊息的三種原因,其相應的解決方案爲: <ul><li>按 <f6> 鍵,在作業系統安裝期間安裝裝置驅動程式。</f6></li></ul></li> <li>進入 BIOS 組態公用程式啓用 BIOS。請參閱第 27 頁的「SAS 5/iR BIOS」。</li> <li>確認實體磁碟是否正確連接或安插。</li>

# 與實體磁碟有關的問題

### 表 6-2. 實體磁碟問題

問題	建議的解決方案
系統無法從 SAS 5/iR 控制器啓動。	請確保開機磁碟已連接至控制器最低的 ID 上,並檢查系統 BIOS 中的控制器和實體磁碟開機次序。 註:請參閱您的系統說明文件,以獲得有關啓動裝置選擇的資訊。
POST 期間未列舉實體磁碟。	• 請移至組態公用程式,並確保 SAS 拓撲中未列舉實體磁碟。 • 確認纜線連接是否正確。 • 重新接插實體磁碟。 • 檢查並重新接插纜線。
陣列中的一個實體磁碟的狀態顯示爲 「故障」。	• 檢查 SAS 纜線。 • 重新接插實體磁碟。 • 檢查附件或背板有無損壞。 • 如果問題仍然存在,與 Dell 公司聯絡。
Integrated Mirroring (IM) 虛擬磁碟無法重建。	<ul> <li>請進入組態公用程式,並確保 SAS 拓撲中已列舉實體磁碟。</li> <li>確保新磁碟與虛擬磁碟 (SAS/SATA) 中其他的磁碟屬於相同的磁碟機類型。</li> <li>確保新磁碟的容量等於或大於虛擬磁碟中的其他磁碟的容量。</li> <li>確保在 RAID Properties (RAID 內容) 選單下,新磁碟未被偵測為非作用中的虛擬磁碟。刪除新插入的非作用中磁碟。</li> <li>確保插入的磁碟與要更換的磁碟具有相同的 ID。為磁碟指定正確的 ID 或使用 Manage Virtual Disk (管理虛擬磁碟)選單中的 Manage Secondary Disk (管理次磁碟)功能。</li> <li>確保新磁碟為 Dell 支援的 SAS 或 SATA 磁碟。</li> </ul>

# 組態公用程式錯誤訊息

**註**:這些錯誤訊息將顯示在組態公用程式內。如果遇到這些問題,請重新啓動系統並重試。

### 表 6-3. 組態公用程式錯誤訊息

訊息	含義和建議的解決方案
An error occurred while reading non-volatile settings.(讀取不依電性設定時出錯。)	讀取韌體的任一設定時出錯。Reseat the controller and reboot.( 重新接插控制器並重新啓動。)
An error occurred while reading current controller settings.(讀取目前的控制器設定時出錯。)	控制器設定和初始化失敗。重新啓動系統。
Advanced Device Properties settings not found.(未找到進階裝置內容設定。)	無法讀取韌體的重要組態頁面。重新快閃韌體,然後重新 啓動。
Advanced Adapter Properties settings not found.(未找到進階配接器內容設定。)	無法讀取韌體的重要組態頁面。重新快閃韌體,然後重新啓動。
Error obtaining PHY properties configuration information.(獲得 PHY 內容組態資訊時出錯。)	無法讀取韌體的重要組態頁面。重新快閃韌體,然後重新啓動。
Configuration Utility Options Image checksum error.(組態公用程式選項影像總和檢查錯誤。)	無法正確讀取快閃記憶體中的組態公用程式選項。重新啓動,然後重試。如果問題仍存在,則請重新快閃控制器上的韌體。
Configuration Utility Options Image error (組態公用程式選項影像錯誤。)	無法正確讀取快閃記憶體中的組態公用程式選項。重新啓動,然後重試。如果問題仍存在,則請重新快閃控制器上的韌體。
Configuration Utility Options Image not found.(未找到組態公用程式選項影像。)	無法正確讀取快閃記憶體中的組態公用程式選項。重新啓動,然後重試。如果問題仍存在,則請重新快閃控制器上的韌體。
Can't load default Configuration Utility options.(無法載入預設組態公用程式選項。)	無法爲組態公用程式選項結構配置記憶體。
An error occurred while writing non-volatile settings.(寫入不依電性設定時出錯。)	向韌體寫入一個或多個設定時出錯。

# BIOS 錯誤訊息

表 6-4. BIOS 錯誤訊息

訊息	含義
Press <ctrl+c> to Enable BIOS (按 <ctrl+c> 組合鍵啓用 BIOS)</ctrl+c></ctrl+c>	當停用 BIOS 後,系統將會提供選項讓您進入組態公用程式來啓用 BIOS。您可以將組態公用程式中的設定變更爲 Enabled (已啓用)。
Adapter at Baseport xxxx is not responding where xxxx is the baseport of the controller (基本連接埠 xxxx 處的配接器未回應,其中 xxxx 是控制器的基本連接埠)	如果控制器由於某種原因未回應但被 BIOS 偵測到,則將會顯示此警告並一直顯示。關閉系統並嘗試重新接插控制器。如果此訊息再次出現,請與 Dell 公司聯絡。
Following SAS targets are not responding (以下 SAS 目標未回應…)	當 BIOS 確定先前組態的實體磁碟未連接到控制器時, BIOS 會顯示此警告並繼續啟動。系統將繼續啟動。請參閱 第 36 頁的「與實體磁碟有關的問題」,以獲得故障排除秘 訣。
Adapter configuration may have changed, reconfiguration is recommended!	啓動組態公用程式並確認 SAS 5/iR 控制器的組態。
Press CTRL-C to run Dell SAS 5 Configuration Utility… (配接器組態可能已變更,建議重新進行組態!按 CTRL-C 組合鍵執行 Dell SAS 5 組態公用程式…)	
Initializing (正在初始化…)	在 BIOS 等待初始化時顯示。
SAS discovery error (SAS 探索錯誤)	表示出現了韌體報告的探索錯誤,並且可能伴有更多的此類訊息。進入組態公用程式進行檢查。
Integrated RAID exception detected: (偵測到內建 RAID 異常:)	BIOS 偵測到一個或多個 RAID 虛擬磁碟發生異常。若要獲得其他故障排除資訊,請參閱錯誤訊息「Volume (xx:yy:zzz) is currently in state "STATE"(磁卷 [xx:yy:zzz] 目前處於「STATE」狀態)」。
Volume (xx:yy:zzz) is currently in state "STATE" (磁卷 [xx:yy:zzz] 目 前處於「STATE」狀態)	如果指定的虛擬磁碟沒有處於最佳狀態,請列出其目前的狀態。其狀態可能包括: • 非作用中:虛擬磁碟處於非作用中狀態,可能不相關,或者處於以下某一狀態。。 • 受影響:虛擬磁碟處於受影響狀態,且遺失了冗餘。 • 重新同步化:虛擬磁碟處於受影響狀態,目前正在重建。 • 故障:虛擬磁碟出錯,處於故障狀態。 • 缺少:雖然虛擬磁碟的記錄仍然存在,但虛擬磁碟已不存在。

表 6-4. BIOS 錯誤訊息(續)

訊息	含義
Device not available at (裝置不可用)	此時裝置可能未就緒。將重試裝置。如果問題仍然存在, 請重新啓動系統。
Spinning up the device! (向上旋轉裝置!)	向上旋轉目前正在掃描的裝置。
ERROR! Device is not responding to Read Capacity (錯誤!裝置未回應讀取容量)	裝置未回應讀取容量指令。與 Dell 公司聯絡.
Failed to add device, too many devices! (無法新增裝置,裝置過多!)	無法爲其他裝置配置資源。
ERROR! Adapter Malfunctioning! (錯誤!配接器發生故障!)	配接器未正確初始化。配接器組態可能存在問題。重新載入 BIOS 組態。重新呼叫組態公用程式以查看是否仍存在問題。
MPT firmware fault (MPT 韌體故障)	LSI 邏輯 MPT 韌體發生故障。與 Dell 公司聯絡 .
Adapter removed from boot order! (配接器已從啓動順序中移除!)	未找到先前存在於開機次序中的控制器。可能是已從系統 中移除,或已移至其他插槽。
Updating Adapter List! (更新配接器清單!)	找到一個沒有其記錄的新配接器。將爲其建立記錄。
Adapter(s) disabled by user (配接器已被使用者停用)	找到了配接器,但它已在組態公用程式中停用,且將不會由 BIOS 使用。
Adapter configuration may have changed, reconfiguration is suggested! (配接器組態可能已變更,建議重新進行組態!)	控制器已移動或已在系統中重新安裝。使用可用資源將其新增至啓動順序中。
Memory allocation failed (記憶體配置 失敗)	控制器無法配置足夠的記憶體來載入組態公用程式、其字 串檔案或其選項檔案。重新啓動系統。
Invalid or corrupt image (影像無效或 已損壞)	組態公用程式、其字串檔案或其選項檔案的某個影像已損壞。重新載入 BIOS。重新快閃韌體。
Image upload failed (上傳影像失敗)	無法爲組態公用程式、其字串檔案或其選項檔案上傳影像。重新載入 BIOS。重新快閃韌體。

表 6-4. BIOS 錯誤訊息(續)

訊息	含義
Image not found (未找到影像)	無法找到組態公用程式、其字串檔案或其選項檔案的影像。
Unable to load LSI Configuration Utility (無法載入 LSI 組態公用程式)	無法載入組態公用程式。此錯誤通常顯示在以上四個訊息 之一的後面。
Unable to load LSI Logic Corp MPT BIOS (無法載入 LSI Logic Corp MPT BIOS)	控制器已從版本 10.x (或更高版本)降級為 6.x。與 Dell 支援聯絡以尋求援助。
MRT BIOS Fault 02h encountered at adapter PCI (XXh, XXh,XXh) (配接器 PCI [XXh、XXh、XXh] 發生 MRT BIOS 故障 02h)	
Fusion-MPT Firmware fault code 0706h (Fusion-MPT 韌體故障代碼 0706h)	



# 更新韌體

可透過快閃韌體對 Dell™ 序列連接 SCSI (SAS) 5/iR 控制器進行韌體更新。可在使用控制器的過 程中快閃韌體。必須重新啓動系統,對韌體所做的變更才能生效。如果在快閃韌體時出現故障 (例如斷電),則控制器將會還原爲舊版的韌體。

**註**:如果在使用控制器時快閃韌體,您會發現控制器效能暫時降低。

# 韌體更新公用程式

韌體更新公用程式可在多種作業系統上執行。會自動快閃韌體,而無需使用者介入。您可從 Dell™ PowerEdge™ Service and Diagnostic Utilities CD 中獲得韌體快閃公用程式。

Dell Precision 工作站不支援從作業系統執行韌體更新公用程式。您必須手動執行更新。如果是 新的韌體版本,請查閱 Dell 支援站台 support.dell.com,以獲得最新的韌體更新資訊和韌體更 新程序。

🖒 注意事項:請勿嘗試將韌體由 10.x 版本 ( 或更高版本 ) 降級為 6.x 版本。這將導致控制器無法正常工



# 獲得幫助

# 獲得技術援助

警示:如果您需要卸下機箱蓋,請先從所有電源插座上拔下電腦電源線和數據機纜線。

如果您需要技術援助,請執行以下步驟:

- 1 完成系統的《硬體擁有者手冊》的「排除系統故障」一節中的步驟。
- 2 執行系統診斷程式,並記錄提供的所有資訊。
- **3** 透過 Dell 支援 (support.dell.com),您可以使用 Dell 提供的範圍廣泛的線上服務,協助您執 行安裝和故障排除程序。

若要獲得更多資訊,請參閱第 43 頁的「線上服務」。

- 4 如果前面的步驟無法解決問題,請致電 Dell 公司尋求技術援助。
- **註**:請使用系統附近或旁邊的電話致電支援服務,以便支援人員協助您執行任何必要的步驟。
- **註**: Dell 快速服務代碼系統可能並非在所有國家和地區均可用。

聽到 Dell 自動化電話系統發出的提示時,請輸入快速服務代碼,以便將電話直接轉給相關的支援 人員。如果您沒有快速服務代碼,請開啓 Dell Accessories (Dell 附屬應用程式)資料夾,連按兩下 Express Service Code (快速服務代碼)圖示,然後按照指示進行操作。

若要獲得有關使用技術支援服務的說明,請參閱第 44 頁的 「Dell 企業訓練」和第 46 頁的 「在您致電之前」。

**關**可用性方面的資訊。

## 技術支援和客戶服務

Dell 支援服務可爲您解答有關 Dell™ 硬體的問題。我們的支援人員將使用電腦診斷程式,快速準 確地解答您的問題。

若要聯絡 Dell 公司的支援服務,請參閱第 46 頁的「在您致電之前」,然後參閱您所在地區的聯絡 資訊或訪問 support.dell.com。

### 線上服務

您可以在 support.ap.dell.com 上存取 Dell 支援。請在 WELCOME TO DELL SUPPORT 頁面 上選擇您所在的地區,然後填安存取輔助工具和資訊所需的詳細資料。

您可以從以下 Web 站台瞭解 Dell 的產品與服務:

```
www.dell.com
www.dell.com/ap (僅限於亞太地區)
www.dell.com/jp (僅限於日本)
www.euro.dell.com (僅限於歐洲)
www.dell.com/la (僅限於拉丁美洲和加勒比海地區)
www.dell.ca (僅限於加拿大)
```

您可以透過以下 Web 站台與電子郵件位址存取 Dell 支援:

- Dell 支援 Web 站台 support.dell.com support.jp.dell.com (僅限於日本) support.euro.dell.com (僅限於歐洲)
- Dell 支援電子郵件位址
  mobile\_support@us.dell.com
  support@us.dell.com
  la-techsupport@dell.com (僅限於拉丁美洲和加勒比海地區)
  apsupport@dell.com (僅限於亞太地區)
- Dell 行銷與銷售電子郵件位址 apmarketing@dell.com (僅限於亞太地區) sales\_canada@dell.com (僅限於加拿大)
- 匿名檔案傳送通訊協定 (FTP) ftp.dell.com/

登入爲 user: anonymous,並以您的電子郵箱位址作爲密碼。

### 自動化訂購狀態查詢服務

若要查詢您訂購的所有 Dell 產品的狀態,可以訪問 support.ap.dell.com,或者致電自動化訂購狀態服務。一個預先錄製的聲音將提示您輸入有關查找和報告該訂單所需的資訊。請參閱您所在地區的聯絡資訊。

# Dell 企業訓練

您可以獲得 Dell 企業訓練,請參閱 www.dell.com/training 以獲得更多資訊。此服務並非在所有國家 / 地區均有提供。

## 訂單問題

如果您的訂單出現問題,如缺少零件、零件錯誤或帳單不正確等,請與 Dell 公司聯絡,以獲得客戶援 助服務。在您致雷時,請準備好您的發票或裝運傳票。請參閱您所在地區的職絡資訊。

## 產品資訊

如果您需要有關可從 Dell 購買的其他產品資訊,或者您想訂購產品,請訪問 Dell Web 站台 (www.dell.com)。若要獲得向銷售專員諮詢的電話號碼,請參閱您所在地區的聯絡資訊。

# **银回部件以便進行保固維修或**退款

無論您是要求退回部件以便進行維修還是要求退款,請按照以下說明準備好所有要退回的部件:

- 1 致電 Dell 公司以取得一個退回材料授權號碼,然後將它清楚地寫在包裝箱外易於看到的地方。 若要獲得有關的電話號碼,請參閱您所在地區的聯絡資訊。
- 2 附上發票的複印件和一封寫明退同原因的信函。
- 3 附上一份診斷資訊副本,寫明您執行過的測試及系統診斷程式報告的所有錯誤訊息。
- 4 如果是要求退款,請附上退回部件的所有附件(如電源線、CD 和磁片之類的媒體及指南)。
- 5 使用該設備原來的(或同等)包裝材料來包裝。 您必須支付運輸費用,支付退回產品的保險,並承擔運輸至 Dell 公司途中遺失的風險。本公司不 接受以貨到付款 (C.O.D.) 方式寄送的包裹。

退回的貨品如果不符合上述任何一項要求,本公司的接收部門將拒絕接收,並會將其退還給您。

## 在您致電之前

☑ 註:致電時請準備好您的快速服務代碼。該代碼可讓 Dell 的自動化支援電話系統更有效地引導您進行電

**註**:請參閱系統的《**硬體擁有者手冊》**,以獲得提供的與 Dell 支援聯絡的電話號碼和代碼。

如有可能,請在致電 Dell 公司要求技術援助之前先開機,並使用系統旁邊或附近的電話。技術人員可 能會要求您在鍵盤上鍵入一些指令,轉述操作細節;或者嘗試執行僅限於在該系統上進行的其他故障 排除步驟。請確定系統說明文件就在旁邊。

♠ 警示:在維修系統內部的任何元件之前,請參閱《產品資訊指南》,以獲得重要的安全資訊。

# 管制通告

電磁干擾 (EMI) 是在周圍空間散發,或沿電源或訊號導線傳導的任何訊號或發射,它會危及無線電導航或其他安全服 務的作業,或嚴重降低、妨礙或反覆岔斷經授權的無線電通訊服務。無線電通訊服務包括但不侷限於 AM/FM 商業廣 播、電視、蜂巢式服務、雷達、飛行控制、傳呼機和個人通訊服務 (PCS)。這些經授權的服務和非有意的發射體 ( 如數 位裝置,包括電腦系統)共同產生電磁環境。

電磁相容性 (EMC) 是指電子設備能夠在電子環境中共同正常作業的能力。儘管本電腦系統的設計符合管制機構對 EMI 的限制並已得到證實,但我們無法保證在個別的安裝中不會產生干擾。您可以透過關閉和開啟此設備來判斷它是否會 對無線電通訊服務產生干擾;如果確實如此,建議您嘗試下列一種或數種方法來排除干擾:

- 重新調整接收天線的方向。
- 依被干擾設備的位置,重新放置電腦。
- 將電腦移到遠離被干擾設備的地方。
- 將電腦的電源線連接至不同的電源插座,使電腦與被干擾設備使用不同的分支電路。

如有必要,請與 Dell™ 支援或有經驗的無線電/電視技術人員聯絡,以獲得更多建議。

Dell™ 產品根據其計畫使用的電磁環境進行設計、測試,並且劃分等級。通常,電磁環境的等級一致定義如下:

- A級通常適用於商業環境。B級產品也可以用於A級環境中。
- B級通常適用於住字環境。A級產品不宜用於B級環境中。

整合或連接至系統的資訊技術設備 (ITE) ( 包括週邊裝置、擴充卡、印表機、輸入 / 輸出 [I/O] 裝置及顯示器等 ),必須 符合電腦系統的電磁環境等級。

關於帶保護層訊號纜線的注意事項:請僅使用帶保護層的纜線將週邊裝置連接至任何 Dell™ 裝置,以降低干擾無線電 通訊服務的可能性。使用帶保護層的纜線可確保系統符合相應使用環境的 EMC 等級。Dell™ 將提供並列印表機纜線。 如果您願意,可以透過 World Wide Web (www.dell.com) 向 Dell™ 訂購纜線。

Dell 已確定此產品爲符合 B 級標準的產品。以下小節提供特定國家 / 地區的 EMC/EMI 或產品安全性資訊。

# CE 通告(歐盟)

已確定此產品符合歐盟的 73/23/EEC ( 低電壓指令 )、89/336/EEC (EMC 指令 ) 以及修訂標準。

#### 歐盟,B級

此 Dell™ 裝置被劃分爲一般在居家環境使用的 B 級產品。

Dell 已根據之前所述的指令與標準作出「遵守聲明」,且該聲明已在

Dell™ Inc. Products Europe BV, Limerick, Ireland 存檔。

#### Předpisy CE (Evropská unie)

Bylo ověřeno, že tento produkt vyhovuje směrnicím 73/23/EEC (nízkonapěťová směrnice), 89/336/EEC (směrnice EMC) a dodatkům Evropské unie.

#### Evropská unie, třída B

Toto zařízení společnosti Dell je klasifikováno pro použití v obvyklém prostředí domácností (třída B).

Bylo provedeno "Prohlášení o shodě" v souladu s předchozími nařízeními a standardy, které se nachází ve spisech společnosti Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irsko.

#### CE-krav (Europæiske Union)

Dette produkt er fundet at være i overensstemmelse med 73/23/EEC (Lavspændingsdirektiv ), 89/336/EEC (EMC direktiv) og rettelser fra den Europæiske Union.

#### Europæiske Union, Klasse B

Denne Dell-enhed er klassificeret til anvendelse i et typisk Klasse B hjemligt miljø.

En "Overensstemmelseserklæring", som er i henhold til foregående direktiver og standarder, er udført og arkiveret hos Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irland.

#### CE-kennisgeving (Europese Unie)

Dit product voldoet aan de eisen van 73/23/EEC (laagspanningsrichtlijn), 89/336/EEC (EMC-richtlijn) en amendementen van de Europese Unie.

#### Europese Unie, klasse B

Dit Dell-apparaat is geclassificeerd voor gebruik in een typische klasse B woonomgeving.

Er is in overeenstemming met de bovenstaande richtlijnen en normen een "conformiteitsverklaring" opgesteld, welke zich in het archief bevindt bij Dell Inc. Producten Europa BV, Limerick, Ierland.

## CE teade (Euroopa Liit)

Käesolev toode vastab määratluse järgi direktiividele 73/23/EMÜ (madalpinge direktiiv), 89/336/EMÜ (elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv) ja Euroopa Liidu poolt neis tehtud muudatustele.

#### Euroopa Liit, klass B

Käesolev Dell'i seade on klassifitseeritud kasutamiseks tavapärases klassile B vastavas olmekeskkonnas.

Eespool loetletud direktiivide ja standardite kohaselt koostatud vastavusdeklaratsioon asub dokumendina ettevõtte Dell Inc. Products Europe BV kontoris Limerickis Iirimaal.

## CE-ilmoitus (Euroopan unioni)

Tämä tuote täyttää direktiivin 73/23/ETY (pienjännitedirektiivi) ja direktiivin 89/336/ETY (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettu direktiivi), sellaisina kuin ne ovat muutettuina, vaatimukset.

#### Euroopan unioni, luokka B

Tämä Dell-laite on luokiteltu käytettäväksi tyypillisessä luokan B asuinympäristössä.

Yllä mainittujen direktiivien ja normien mukainen yhdenmukaisuusilmoitus on tehty, ja sitä säilyttää Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irlanti.

#### Réglementation CE (Union européenne)

Ce produit a été déclaré conforme aux directives 73/23/EEC (Directive sur la faible tension), 89/336/EEC (Directive EMC) et aux amendements de l'Union européenne.

#### Union européenne, classe B

Cet appareil Dell est classé pour une utilisation dans un environnement résidentiel (classe B).

Une «Déclaration de Conformité» relative aux normes et directives précédentes a été rédigée et est enregistrée à Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irlande.

#### CE-Hinweis (Europäische Union)

Es ist befunden worden, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit 73/23/EEC (Niederspannungs-Richtlinie), 89/336/EEC (EMC-Richtlinie) und Ergänzungen der Europäischen Union steht.

#### Europäische Union, Klasse B

Dieses Gerät von Dell ist für die Verwendung in einer typisch häuslichen Umgebung der Klasse B vorgesehen.

Eine Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit den oben angeführten Normen ist abgegeben worden und kann bei Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irland, eingesehen werden.

#### Σήμα CE (Ευρωπαϊκή Ένωση)

Αυτό το προϊόν έχει κριθεί ότι συμμορφώνεται με την Οδηγία 73/23/ΕΟΚ (χαμηλής τάσης), 89/336/ΕΟΚ (ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας), και τροποποιήσεις τους..

#### Ευρωπαϊκή Ένωση, Κατηγορία Β

Αυτή η συσκευή Dell είναι κατάλληλη για χρήση σε σύνηθες οικιακό περιβάλλον κατηγορίας Β.

Μία "Δήλωση συμμόρφωσης" σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες και πρότυπα υπάρχει και είναι αρχειοθετημένη στην Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ireland.

## CE jelzés (Európai Unió)

A termék megfelel az Európai Unió 73/23/EEC számú, kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének, valamint a 89/336/EEC számú EMC irányelvnek és azok módosításainak.

#### Európai Unió, "B" osztály

Ez a Dell eszköz "B" osztálvú besorolást kapott, tipikus lakóhelyi környezetben való használatra alkalmas.

A "Megfelelőségi nyilatkozat" a fenti direktívákkal és szabványokkal összhangban készült, és a Dell Inc. Products Europe BV cégnél található meg (Limerick, Írország).

#### Avviso CE (Unione Europea)

Questo prodotto è stato determinato essere conforme alle Direttive 73/23/CEE (Direttiva sulla bassa tensione), 89/336/CEE (Direttiva CEM) ed emendamenti dell'Unione Europea.

#### Unione Europea, Classe B

Il presente palmare Dell è classificato per l'uso in ambiente residenziale di Classe B.

Una "Dichiarazione di conformità" agli standard e alle direttive precedenti è stata emessa e registrata presso Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irlanda.

#### CE paziņojums (Eiropas Savienība)

Ir noteikts, ka šis produkts atbilst Eiropas Savienības 73/23/EEK (direktīvai par zemsprieguma ierīcēm), 89/336/EEK (direktīvai par elektormagnētisko saderību) un to grozījumiem.

#### Eiropas Savienība, B klase

Šī Dell ierīce tiek klasificēta kā izmantojama ierastos B klases mājas apstākļos.

Saskaņā ar iepriekšminētajām direktīvām un standartiem ir izdota "Atbilstības deklarācija", kas ir atrodama Dell Inc. Products Europe BV, Limerikā, Īrijā.

#### CE žyma (Europos Sąjunga)

Nustatyta, kad šis gaminys atitinka direktyvas 73/23/EEC (žemos įtampos direktyva), 89/336/EEC (EMC direktyva) ir Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų pakeitimus.

#### Europos Sąjunga, B klasė

Šis "Dell" įrenginys klasifikuotas kaip tinkantis naudoti tipiškoje namų ūkio (B klasės) aplinkoje.

Aukščiau paminėtas direktyvas ir standartus atitinkanti "Atitikties deklaracija" yra saugoma bendrovės kartotekoje adresu "Dell Inc." Products Europe BV, Limerick, Airija.

### Avviż CE (Unjoni Ewropea)

Gie stabbilit li dan il-prodott hu konformi ma' 73/23/EEC (Direttiva tal-Vultagg Baxx), 89/336/EEC (Direttiva EMC), u emendi ta' l-Unjoni Ewropea.

#### Unjoni Ewropea, Klassi B

Dan it-taghmir Dell hu kklassifikat ghall-użu f'ambjent domestiku tipiku ta' Klassi B.

Saret "Dikjarazzjoni ta' Konformità" b'konformità mad-direttivi u ma' l-istandards imsemmijin qabel. Din tinsab iffajljata għand Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irlanda.

## Aviso CE (União Europeia)

Foi determinado que este produto está em conformidade com Directiva 73/23/EEC (referente a equipamentos de baixa tensão), Directiva 89/336/EEC (directiva europeia sobre compatibilidade eletromagnética) e alterações da União Europeia.

#### União Europeia, Classe B

Este dispositivo Dell está classificado para utilização num ambiente doméstico típico Classe B.

Uma "Declaração de Conformidade" de acordo com as directivas e padrões precedentes foi elaborada e encontra-se arquivada na Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irlanda.

#### Wymogi CE (Unia Europeiska)

Niniejszy produkt został uznany za zgodny z 73/23/EWG (Dyrektywa niskonapieciowa), 89/336/EWG (Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej) oraz zmianami Unii Europejskiej.

#### Unia Europejska, klasa B

Niniejsze urządzenie firmy Dell zostało zakwalifikowane do klasy B, do użytku w typowych środowiskach domowych.

"Świadectwo zgodności" zostało sporządzone zgodnie z powyższymi dyrektywami oraz normami i znajduje się w aktach firmy Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irlandia.

#### CE Poznámka (Európska únia)

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám smernice 73/23/EHS (smernica o nízkom napätí), 89/336/EHS (smernica o elektromagnetickej kompatibilite) a neskorším zmenám a doplnkom Európskej únie.

#### Európska únia, Trieda B

Toto zariadenie Dell triedy B je určené pre domáce prostredie.

"Vyhlásenie o zhode" na základe predchádzajúcich noriem a predpisov je k dispozícii u spoločnosti Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ireland.

#### Aviso CE (Comunidad Europea)

Este producto se ha fabricado de conformidad con la Directiva para bajo voltaje 73/23/EEC (Low Voltage Directive), la Directiva (EMC) para compatibilidad electromagnética 89/336/EEC (EMC Directive), y las enmiendas de la Unión Europea.

### Unión Europea, Clase B

Este dispositivo Dell está clasificado para ser utilizado en un entorno doméstico convencional de Clase B.

Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas y estándares anteriores y está archivada en Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irlanda.

## Obvestilo CE (Evropska unija)

Ta izdelek je skladen z direktivama 73/23/EEC (direktiva o nizki napetosti) in 89/336/EEC (direktiva o elektromagnetni združljivosti) ter dopolnili Evropske unije.

#### Evropska unija, razred B

Ta Dellova naprava je razvrščena za uporabo v značilnem bivalnem okolju razreda B.

Podana je bila «Izjava o skladnosti», skladna z zgoraj navedenimi direktivami in standardi, ki je na voljo pri Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irska.

## Meddelande om CE-märkning (Europeiska Unionen)

Denna produkt har fastställts att överensstämma med 73/23/EEC (lågspänningsdirektiv), 89/336/EEC (EMC-direktiv) och ändringar av den europeiska unionen.

#### Europeiska unionen, klass B

Den här Dell-enheten är klassificerad för användning i vanlig klass B-bostadsmiljö.

En "Försäkran om överensstämmelse" i enlighet med de föregående direktiven och standarderna har framställts och finns registrerad hos Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irland.

### AB Bildirimi (Avrupa Birliği)

Bu ürünün 73/23/EEC (Düşük Voltaj Direktifi), 89/336/EEC (EMC Direktifi) ve Avrupa Birliği düzeltmeleriyle uyumlu olduğu belirlenmiştir.

#### Avrupa Birliği, B Sınıfı

Bu Dell cihazı tipik B Sınıfı ev alanları kullanımı için sınıflandırılmıştır.

Daha önceki yönetmelik ve standartlara uygun olarak bir "Uygunluk Deklarasyonu" hazırlanmış ve Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, İrlanda'da dosyalanmıştır.

#### СЕ означение

Този продукт отговаря на 73/23/ЕЕС (Нисковолтова директива), 89/336/ЕЕС (Директива за електромагнитна съвместимост) и измененията на Европейския съюз.

#### Европейски съюз, Клас В

Това устройство на Dell е класифицирано за използване в типичната за Клас В жилищна среда.

Изготвена е "Декларация за съответствие" според горепосочените директиви и стандарти, която се съхранява в Dell Inc. Products Europe BV, Лимерик, Ирландия.

#### **Notificare CE**

S-a stabilit că acest produs respectă cerintele directivei 73/23/EEC privind joasa tensiune, ale directivei 89/336/EEC privind CEM si amendamentele Uniunii Europene.

#### Uniunea Europeană, Clasa B

Acest dispozitiv Dell este clasificat pentru utilizare într-un mediu casnic obișnuit de clasă B.

Conform directivelor și standardelor precedente, a fost emisă o Declarație de Conformitate care se află depusă la Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irlanda.

# 公司聯絡詳細資料(僅限於台灣地區)

根據 《商品檢驗法》第 11 條的規定, Dell 將爲本文件所述產品提供以下台灣地區之經認證實體的公司聯絡詳細資料:

Dell B.V. Taiwan 分公司

敦化南路 2 段 218 號 20 樓

臺北市,台灣地區

# 詞彙表

本節將定義或識別本文件中使用的技術術語、縮寫 和簡寫用語。

#### 英文

#### BIOS

(基本輸入/輸出系統)是系統內作業系統的一部分,爲週邊裝置提供最低層級的介面。BIOS 還涉及其他「智慧型」裝置(如 RAID 控制器)的基本輸入/輸出系統。

#### BIOS 組態公用程式

BIOS 組態公用程式組態並維護使用者可組態控制器參數。該公用程式位於控制器 BIOS 中,其作業獨立於系統的作業系統。BIOS 組態公用程式(也稱為 Ctrl-C) 建立於稱為控制項的元件上。每個控制項執行一項功能。

#### DKMS

DKMS 指動態核心模組支援。旨在建立依賴於核心的模組來源可存在的框架,這樣,在升級核心時可以很容易地重新建立模組。這可讓 Linux 供應商無需等待新的核心版本發行即可提供驅動程式,同時還可省去嘗試重新編譯新核心模組的客戶進行預測。

#### DUD(驅動程式更新磁片)

是驅動程式更新磁片的簡寫用語。DUD是儲存為一般檔案的磁片的影像。您需要從此檔案建立一個實際磁片才能使用 DUD。建立磁片所用的步驟取決於提供影像的方式。

#### MHz

百萬赫茲或每秒一百萬個週期是頻率單位,通常用 於測量電腦處理器或任何其他電子元件的作業速 度。

#### PCI Express (PCI-E)

PCI Express (PCI-E) 是對現有週邊元件連接標準 (PCI) 匯流排的升級。PCI-E 是一種序列連接,相對於匯流排而言,它的作業方式更類似於網路。與處理多個來源的資料的單個匯流排不同的是,PCI-E 具有交換器,可控制多個點對點序列連接。這些連接從交換器散開,直接導向資料需要發送至的裝置。每個裝置都有自己的專屬連接,這樣各個裝置就不再像在一般匯流排上一樣共用頻寬了。

#### PHY

傳送和接收透過序列匯流排傳送的資料封包所需的介面。每個PHY都可形成與不同Dell合格SATA裝置上之PHY連接中實體連結的一端。實體連結包含四條線,它們組成兩個差動訊號對。一個差動對訊號對傳送訊號,而另一個差動對則接收訊號。兩個差動對同時作業,並且允許在接收和傳送方向同時傳送資料。

#### **POST**

POST (開機自我測試的簡寫),是在開機時載入作業系統前執行的程序。POST 可測試各種系統元件,如 RAM、實體磁碟和鍵盤。

#### **RAID**

獨立磁碟冗餘陣列(原來稱爲低價磁碟冗餘陣列) 的簡寫用語。它是由多個獨立實體磁碟共同組成的 陣列,其目的在於提供超越單一實體磁碟的、更高 的可靠性和/或效能。虛擬磁碟對於作業系統就像 單一儲存單元一樣。由於可同時存取數個磁碟, I/O 的速度也會加快。冗餘 RAID 層級提供資料保 護。

#### **ROM**

唯讀記憶體 (ROM)(也稱爲韌體),是在製造時使用特定資料進行程式設計的內建電路。ROM 晶片不僅用於電腦中,還可用於其他多數電子項目中。這些晶片中儲存的資料是不依電性的,即關閉電源後,資料不會遺失。這些晶片中儲存的資料無法變更,或者需要特殊作業(如快閃)進行變更。

#### **RPM**

RPM (「Red Hat 套裝軟體管理程式」的簡寫), 是主要用於 Linux 的套裝軟體管理系統。RPM 安 裝、更新、解除安裝、驗證和查詢軟體。RPM 是 Linux 標準庫的基線套裝軟體格式。RPM 最初由 Red Hat for Red Hat Linux 開發,目前由很多 Linux 發行版本使用。它還用於某些其他作業系統,如 Novell 的 NetWare。

#### SAS

序列連接 SCSI (SAS) 是序列連接的、點對點的企業級裝置介面,使用經驗證的 SCSI 通訊協定集。 與並列 SCSI 相比,SAS 介面可提供改進的效能、 簡化的佈線方式、更小的連接器、更少的插腳數和 更低的電源需求。

#### SATA

序列進階技術連接,一種實體儲存介面標準,它是提供裝置之間點對點連接的序列連結。較細的序列 纜線可使系統內通風條件更佳,且可使底架設計更 小。

#### SCSI

SCSI 指「小型電腦系統介面」,是一種不依賴於處理器的標準介面,用於電腦與智慧型裝置(包括硬碟機、軟式磁碟機、CD-ROM、印表機、掃描器以及更多)之間的系統級連接。

#### **SCSIport**

SCSIport 驅動程式是適用於 Windows<sup>®</sup> 儲存結構的 Microsoft<sup>®</sup> 驅動程式,可將 SCSI 指令發送至儲存 目標。 SCSIport 驅動程式與使用並列 SCSI 的儲存 裝置配合使用良好。

#### **SMART**

自我監視分析報告技術的簡寫用語。自我監視分析報告技術 (SMART) 功能監視所有馬達、磁頭和磁碟機電子設備的內部效能,以偵測可預測的磁碟機故障。此功能有助於監視磁碟機效能和可靠性,並保護磁碟機上的資料。如果在磁碟機上偵測到問題,您可以更換或修復磁碟機,而不會遺失任何資料。SMART 相容磁碟具有一些屬性,可監視資料(值)以識別值的變更並確定這些值是否在閾值限制內。很多機械故障和某些電源故障會在故障前表現出某種程度的效能降低。

#### Storport

Storport 驅動程式專用於更換 SCSIport 並與 Windows 2003 及更高版本配合使用。此外,它還提供了更高的 I/O 流量速率、改進的管理功能以及升級的迷你連接埠介面,從而使儲存裝置控制器效能更佳。

#### Windows

Microsoft Windows 是電腦的一系列商業作業環境。 它提供圖形使用者介面 (GUI) 以存取電腦上的程式 和資料。

#### ΧP

XP 為一種 Microsoft Windows 作業系統。於 2001 年發佈,它在 Windows 2000 核心上建立,比舊版 Windows 更穩定和更可靠。它具有改善的使用者介面和更多的機動功能,例如用於連接至無線網路的 隨插即用功能。

#### 七書

#### 串列

磁碟串列將向虛擬磁碟中的所有實體磁碟寫入資料。每個磁條均包含連續的虛擬磁碟資料位址,可使用連續樣式以固定大小的單位對映至虛擬磁碟中的每個實體磁碟。例如,如果虛擬磁碟包含五個實體磁碟,串列將向

實體磁碟一至五依次寫入資料,而不會重複其中任何一個。在每個實體磁碟上,磁條使用的空間容量均相同。駐留在一個實體磁碟上的串列部份爲串列元素。串列本身不會提供資料冗餘。串列再加上同位檢查可提供資料冗餘。

#### 串列元素

串列元素是駐留在單一實體磁碟上的串列部份。

#### 作業系統

執行電腦的軟體,其作業包括排定工作、管理儲存裝置以及處理與週邊裝置的通訊,以及執行基本輸入/輸出功能(如從鍵盤識別輸入、將輸出傳送至顯示器螢幕等,此軟體稱爲作業系統)。

#### 序列技術

序列儲存技術,特別是序列ATA、序列連接SCSI以及PCIExpress技術,突破了並列儲存的結構限制,可提供高度可縮放的效能。該技術得名於其傳輸訊號的方式一單一訊號流或序列的方式,而非多個並列訊號流。序列技術的主要優勢在於當以單一流移動資料時,會將資料位元轉換成單獨的封包,而封包的傳輸速度最高可比並列技術資料快30倍。

#### 序列結構

序列結構透過允許每一裝置路徑通過比並列裝置路 徑更多的頻寬來提供更高的效能。序列結構連接包 含單一傳輸訊號對,其中包含一個內嵌的自同步時 鐘,從而可輕鬆調整時鍾速度。序列匯流排結構亦 支援專用的點對點裝置連接網路,與並列匯流排的 多放結構相比,可向每個裝置提供完整的頻寬、避 免匯流排仲裁、縮短遲延,並大大地簡化熱插接與 熱替換系統作業。

#### 快閃記憶體

有時簡稱爲「快閃」,是一種小型、固態、可重寫、不依電性的記憶體裝置,在關閉電源時保存其資料。它提供快速存取、省電和相對抗重擊或抗重震的功能。它是一種特殊類型的 EEPROM,可以成塊(而非每次一個位元組)清除並重新進行程式設計。很多現代 PC 的 BIOS 都儲存於快閃記憶體晶片上,以在必要時可以輕鬆更新 BIOS。此類 BIOS常常被稱爲快閃 BIOS。

#### 十畫

#### 配接器

配接器透過將一個匯流排或介面通訊協定轉換爲另一個匯流排或介面通訊協定,讓電腦系統可以存取 週邊裝置。配接器還可提供專用功能。配接器可位 於主機板上,也可作爲附加插卡。配接器的其他範 例還包括網路配接器和 SCSI 配接器。

### 十一畫

#### 控制器

一種晶片,用於控制微處理器與記憶體之間或微處理器與週邊裝置(例如實體磁碟或鍵盤)之間的資料傳送。在儲存管理中,指與儲存裝置互動以寫入、恢復資料並執行儲存管理的硬體或邏輯。 RAID 控制器執行 RAID 功能(如串列與鏡像)以提供資料保護。

#### 連結

任意兩個 PCI Express 裝置之間的連接都稱爲連結。

#### 十二書

#### 硬體

構成電腦系統的機械、電磁、電子和電氣組件構成 了電腦的硬體。

#### 韌體

儲存於唯讀記憶體 (ROM) 或可進行程式設計的 ROM (PROM) 中的軟體。通常,韌體在首次啟動 時負責系統的運作方式。典型的範例爲系統中的監 視程式,它從磁碟或網路中載入完整的作業系統, 然後對作業系統進行控制。

#### 十四書

#### 實體磁碟

實體磁碟(也稱爲硬碟機)包含一個或多個圍繞中軸旋轉的硬式磁碟,以及關聯的讀/寫磁頭和電子裝置。實體磁碟用於將資訊(資料)儲存於不依電性且隨機存取的記憶體空間。

#### 磁碟

不依電性、隨機定址且可重寫的大量儲存裝置,包括旋轉電磁裝置和光學儲存裝置以及固態儲存裝置,或不依電性電子儲存元件。

### 十五畫

#### 熱新增/移除

它指系統在正常執行和作業時,新增/移除元件。

## 十九畫

#### 鏡像

此程序透過在其他實體磁碟上維護某實體磁碟資料的精確副本,使用兩個實體磁碟來提供完整的冗餘。如果一個實體磁碟出現故障,可使用另一個實體磁碟上的內容來維護系統的完整性,並重建出現故障的實體磁碟。

#### 二十書以上

#### 驅動程式

裝置驅動程式(通常簡稱爲驅動程式),是可讓作業系統或其他某些程式與週邊裝置(如印表機或網路 PC Card)進行正確連接的程式。某些裝置驅動程式(如網路驅動程式)必須從 config.sys 檔案(帶有 device= 敘述語句)載入,或者作爲常駐記憶體程式載入(通常從 autoexec.bat 檔案載入)。其他驅動程式(如影像驅動程式)必須在啓動專門爲其設計的程式時載入。

# 索引

#### 英文 實體磁碟問題, 36 四書 BIOS, 27 內建 RAID POST 訊息, 27 Integrated Mirroring, 11 十一畫 故障代碼訊息, 27 Integrated Striping, 10 組態公用程式 更換虛擬磁碟, 34 組態公用程式, 28 執行的功能, 28 建立 IM, 32 ESD, 8 啓動, 28 建立 IS, 32 PCI-E 連接器, 9 瀏覽, 28 建立新虛擬磁碟, 29 簡介, 28 RAID, 9-10 重建虛擬磁碟, 34 RAID 0, 10 組態, 29,32 RAID 1, 10 虛擬磁碟內容, 33 十二畫 虛擬磁碟同步, 33 Red Hat Enterprise 虛擬磁碟刪除, 34 韌體 Linux, 19 更新, 41 虛擬磁碟啟動, 34 安裝驅動程式, 23 新虛擬磁碟, 29 更新公用程式, 41 建立驅動程式磁片, 22 管理虛擬磁碟, 31 SAS 5 HBA 檢視虛擬磁碟, 30 獲得幫助, 43 十六書 SAS 5/iR 靜電釋放。請參閱 ESD BIOS, 27 六畫 SAS 5/iR 內建配接器, 9 安全指示 SAS 5/iR 配接器, 9 二十畫以上 用於防止 ESD, 8 SAS 5/iR 配接器安裝, 15 安裝 驅動程式 功能, 13 SAS 5/iR 配接器, 15 Red Hat Enterprise Linux, 22 故障排除, 35 SUSE Linux Enterprise Windows 驅動程式, 20 規格, 13 Server, 24 驅動程式, 19 簡介, 9 安裝, 19 **SCSI** 建立磁片, 19 控制器, 9 九畫 Windows, 19 故障排除,35 更新驅動程式, 21 BIOS 啟動順序, 35 驅動程式, 19 BIOS 錯誤訊息, 38 組態公用程式錯誤訊息, 37







